


Tirez le maximum de votre service de télévision de Distributel

Aperçu de la télécommande

1. Décodeur – allumer/éteindre
2. Entrée TV – **Sélectionnez le port HDMI** auquel le décodeur est connecté
3. TV/AUX – allumer/éteindre
4. Commandes de l'enregistreur numérique personnel – Jouer/mettre sur pause, reculer, avancer rapidement, arrêter et enregistrer **R**
5. Menu Applications – Afficher/masquer
6. Flèches de navigation – se déplacer dans les menus et le guide
7. Bouton OK
8. Retour – Retourner à l'écran de menu précédent
9. Info – Voir les détails de l'émission
10. Rechercher
11. Microphone pour la recherche vocale
12. Guide – Guide des émissions
13. Accueil – Page principale d'Android TV pour accéder à d'autres applications
14. Recherche vocale
15. Chaînes – Parcourir la liste de chaînes vers le haut ou le bas; Dans le guide : Parcourir les pages vers le haut ou le bas
16. LAST – Retourner à la dernière chaîne visionnée channel viewed



Compte utilisateur et conseils d'utilisation

Configuration du profil de votre compte

Votre compte Télé principal est celui portant le nom lié à votre compte Distributel. Dans le menu Paramètres (Settings), vous pouvez apporter des changements ou ajouter des profils d'utilisateur supplémentaires. Vous pouvez également sauvegarder l'historique et activer des contrôles parentaux propres à chaque utilisateur.

Compte Google

Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Google. Cependant, un compte Google vous permet d'ajouter facilement des applications à votre service de télévision à partir de la boutique Google Play Store.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Google au moment de la configuration initiale. Ce compte peut être ajouté ultérieurement à la page des paramètres.

Téléphone Android

Il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone Android. Toutefois, si vous avez un téléphone Android et que vous le connectez à votre compte, il sera plus facile de récupérer le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.



Visionnement sur des appareils supplémentaires au moyen de l'application Distributel TotalTV :

Vous pouvez également regarder la télévision sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, ou au moyen d'un dispositif de diffusion en continu pour téléviseur ou de votre réseau Wi-Fi domestique Distributel. Recherchez l'application TotalTV dans la boutique de votre appareil, comme Google Play Store ou App Store.

Pour installer l'application, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous trouverez dans la lettre de bienvenue de Distributel Télé ou dans votre portail MonCompte.



Guide de configuration

décodeur télé

Amino



Avant de commencer :

> Examinez le contenu de votre trousse d'installation :

- Décodeur et cordon d'alimentation
- Câble HDMI
- Télécommande et deux piles
- Lettre de bienvenue

> Lisez les instructions et effectuez les étapes de préparation :

- Assurez-vous de suivre les étapes dans l'ordre indiqué
- Ouvrez la télécommande et retirez la protection de la pile
- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est opérationnel; ayez à portée de main votre nom de réseau et votre mot de passe

> Ressources supplémentaires :

Vous trouverez d'autres ressources d'auto-assistance sur le site distributel.ca/fr/soutien.

- 1** Placez votre décodeur près de votre téléviseur.
- Branchez le cordon d'alimentation à votre décodeur, puis dans une prise électrique.
- Branchez le câble HDMI à votre décodeur, puis à un port HDMI de votre téléviseur. Notez le port HDMI que vous utilisez.

- 2** Allumez votre téléviseur et votre décodeur.
- À l'aide de la **télécommande du téléviseur**, sélectionnez l'entrée HDMI utilisée pour connecter votre décodeur.
- Une fois votre décodeur activé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. (L'activation du système peut prendre plusieurs minutes.)
- Lorsque vous êtes invité à synchroniser votre nouvelle télécommande avec votre décodeur, pointez la télécommande en direction du décodeur; assurez-vous d'appuyer sur les deux boutons encadrés dans l'image jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume.

- 3** Recherchez et sélectionnez votre réseau Wi-Fi Distributel. Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
- Continuez à suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- Pour obtenir de l'aide sur la configuration à l'écran, **consultez les conseils au recto du présent guide.**

